

Manual de Instruções

Easi-Scan:Go



Easi-Scan:Go

Sua completa solução em diagnóstico veterinário por imagem



Conteúdo

1.	Menu do aparelho
2.	Sequência do LED
3.	Ativação
4.	Aplicativo IMV Go Scan
5.	Arquivos de uso
6.	Reset de fábrica
7.	Carregamento
8.	Cuidados & manutenção
9.	Especificações
10.	Centros de serviços

Certificação

Por este meio, IMV imaging (UK) Ltd., declara que o tipo de equipamento de rádio Easi-Scan:Go está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereco da Internet: https://www.imv-imaging.com/esg-doc/

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das rearas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada do dispositivo.

Se o usuário fizer modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade, poderá anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com os RSSs de isenção de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência; e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada do dispositivo.

BCE BECM

Este equipamento está em conformidade e está isento da Licenca de Especificações de Padrões de Rádio da Indústria do Canadá (RSS).

A operação está submetida às duas condições a seguir:

- 1. Este aparelho não causa interferências, е
- 2. Este aparelho aceita todas interferências. inclusive interferências que possam provocar um funcionamento indeseiável do aparelho.

Contém IC4511-WL18DBMOD



Agência Nacional de **Telecomunicações**

"Este equipamento nao tem o direito a proteção contra interferência preiudicial e nao pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.'

Nota: todos produtos IMV imaging são exclusivos para aplicações animais. O produto não deverá ser usado fora do escopo declarado pela empresa fabricante.

Botão ON / OFF

Manual de Instruções

 Para ligar / desligar o aparelho, aperte e segure até ouvir um beep.

Easi-Scan:Go

- Apertar rapidamente irá congelar a imagem.
- Se estiver em uma rede Wifi cheia, duplo-clique no botão para mudar o canal quando nenhum dispositivos de visualização estiverem conectados.

1.1 Menu do aparelho

Botão PARA CIMA-

Botão PARA BAIXO

Ajuste de ganho.

Ajuste profundidade. Salvar imagens.

Salvar vídeos.

1. Menu do aparelho



Durante o exame, pressionando o botão "P/CIMA" acionará o menu de ganho.



Pressionando o botão **"P/BAIXO"** acionará o menu de profundidade.

Quando o ganho ou a profundidade estiverem visíveis, pressionando o **"Botão ON/OFF"** você selecionará essa configuração. Use os botões Para cima e Para baixo para ajustar as configurações selecionadas.



1.2 Salvando imagens e vídeos usando os botões do aparelho



Congele a imagem usando o **"Botão ON/** OFF" Pressionar **"Para** CIMA" ativa a opção **"Save Cine" (vídeo).**



Congele a imagem usando o "Botão ON/ OFF" Pressionar "Para **BAIXO**" ativa a opção "Save **Image**".

Quando a opção desejada estiver visível, pressionar o botão ON / OFF selecionará essa opção.

Nota: o aparelho armazenará em sua memória interna os últimos 300 quadros (10-12,5 segundos, dependendo da profundidade de digitalização selecionada). Para armazenar no aparelho, a imagem deve estar congelada. Durante o salvamento, especialmente o de vídeo, o aplicativo fará uma pausa enquanto os quadros estão sendo baixados e salvando os dados durante a digitalização. Recomenda-se que você salve imagens e vídeos diretamente do aplicativo, sempre que possível. O cineloop deve ser baixado pelo aplicativo antes de desligar, caso contrário, ele será perdido. O scanner pode armazenar até 100 imagens em sua memória interna, essas imagens são mantidas após o desligamento e podem ser baixados pelo aplicativo posteriormente.

2. Sequência do LED -



LED da Bateria			
Pisca azul	Aparelho ligando		
Azul	Aparelho ligado e bateria entre 66–100% de carga		
Amarelo	Aparelho ligado e bateria entre 33–66% de carga		
Pisca amarelo	Aparelho ligado e bateria entre 00–33% de carga		
LED do Wi-Fi			
Pisca Azul Aparelho pronto para parear com dispositivo; nada conectado.			
Azul	Dispositivo conectado.		
Ambos LEDs			
Pisca amarelo	Atualização do software		

Manual de instruções

3. Ativação

3.1 Primeiro uso

Baixe o aplicativo IMV Go Scan Go da loja do Google Play ou na App store.

É provável que seja solicitada uma atualização do software do scanner no primeiro uso. Por favor, veja a seção Atualização do Scanner.

Para ativar o scanner, verifique se o scanner está carregado e se há uma conexão de internet Wi-Fi local. Isso é necessário apenas na primeira vez que você conecta o scanner.



1. Pressione o botão "Power" para ligar o scanner. Abra oaplicativo no celular. Para se conectar ao scanner. Clique OK.



2. Selecione EASISCAN na lista de Wi-Fi e retorne ao aplicativo. O aplicativo irá obter o número de série do scanner.



3. O aplicativo solicita conexão à internet. Clique OK.



4. Selecione sua rede Wi-Fi local para se conectar à internet.



5. O aplicativo busca a licenca no servidor da IMV e o aplicativo solicitará a conexão ao scanner.

DUOSCAN_ES9999992094EF Connected BEF_119 Served BEF_11a Served EASISCAN_ES99991DECFCB8 Served	(b. @. (jr
BCF_11g Saved BCF_11a Saved EASISCAN_ES99991DECFCB8 Saved	(he (he
BCF_11a Saved	(In
EASISCAN_ES99991DECFC88 Saved	
	-
Hostwave Umoe Secured with WPA/WPA2 (WPS available)	1
BCF_Guest Secured with WPA	1
DrayTek-LAN-8 Secured with WPA/WPA2	1
Hostwave 2G Secured with WPA/WPA2	1

6 Selecione EASISCAN da lista de Wi-Fi e retorne ao aplicativo.

Após alguns segundos, a imagem de ultra-som será exibida. Toque em qualquer lugar da tela para abrir o menu de avaliação.

Nota: Se o LED Wi-Fi estiver piscando no scanner, ele não está conectado a nenhum dispositivo inteligente (celular ou tablet).

3.2 Método usual de iniciar o uso



scanner e
aguarde até
o LED Wi-Fi
acender.
Inicie o
aplicativo
IMV Go Scan.
O aplicativos
solicita conexão
ao scanner.

K Wifi 🗾	ON
DUOSCAN_ES9999892096EF Connected	(0-
BCF_11g Saved	-
BCF_11a Saved	
EASISCAN_ES99991DECFC88 Saved	
Hostwave Office Secured with WPA/WPA2 (WPS availab	a) ຈ
BCF_Guest Secured with WPA	-
DrayTek-LAN-8 Secured with WPA/WPA2	
Hostwave 2G Secured with WPA/WPA2	-

2. Selecione EASISCAN da lista de Wi-Fi e retorne ao aplicativo.



3. Pode levar até 10 segundos para a conexão e iniciar o recebimento imagem do ultrassom. Voce está. aaora, pronto para iniciar o trabalho.



3.3 Atualizações do ultrassom

O aplicativo verifica automaticamente, quando conectado ao Wi-Fi, quanto a atualizações de software do scanner no servidor de licenças da IMV.

Depois de se conectar a um EASISCAN, pode ser solicitada a atualização do software do scanner. O scanner só atualizará se a bateria estiver acima de 50% de carga. Pressione OK ou Cancelar. Pressionar OK fará com que os LEDs do scanner pisquem em amarelo - o scanner levará aproximadamente dois minutos para ser atualizado. Pressione Cancelar se você deseja atualizar mais tarde.

Quando a atualização terminar, o scanner será desligado. O número da versão do software do scanner pode ser verificado na seção Configurações do usuário.

4. Aplicativo IMV Go Scan

4.1 Avaliação em tempo real



*Mude o canal nas configurações de Wi-Fi. Sem indicador: canal aberto na banda de 5GHz. Este é o estado recomendado. Indicador branco: canal aberto, mas está na banda de 2,4GHz, é mais propenso a interferências. Indicador laranja / vermelho: o canal tem outras redes ou scanners. Isso provavelmente causará problemas de interferência.



Manual de instruções



Tocando a tela com dois dedos vai imediatamente congelar a imagem.



Tocando a tela com um dedo vai abrir o menu principal.



Para ativar a média de quadros, toque no ícone. Para alterar o número de quadros que estão sendo calculados, toque no ícone (cada toque aumenta o número de quadros até 4 e depois retorna para 2). Para desativar a média de quadros, pressione longamente o ícone.

A média de quadros combina o quadro atual com os 2, 3 ou 4 quadros anteriores, isso produz uma imagem mais suave com menos ruído, mas ao custo de desfocar quando a sonda está se movendo rapidamente.

4.2 Menu principal



4.2.1 Menu de congelamento 🕕



Nota: Toque na área de texto para digitar, até 4 linhas de texto podem ser inseridas e aparecerão como texto vermelho, que podem ser arrastado para um local preferido. Este texto estará presente em qualquer imagem salva.





Cursores 🖰



Nota: Use seu dedo para mover os cursores.





Medições gestacionais disponíveis:				
Comprimento da garupa(distância do topo do crânio até o final do corpo)	Diâmetro do tronco (largura da caixa torácica na parte mais larga)	Diâmetro do olho (diâmetro da cavidade ocular)	Diâmetro da cabeça (largura do crânio no ponto mais largo)	Comprimento da cabeça (distância do topo do crânio até o final do nariz)
14mm – 180mm, 33 – 76 dias	14mm – 123mm, 53 – 133 dias	3mm – 28mm, 62 – 241 dias	14mm – 86mm, 55 - 135 dias	21mm – 146mm, 56 – 134 dias

Equinos 🕞

Medições gestacionais disponíveis:		
Diâmetro do olho (diâmetro da cavidade ocular)	Diâmetro do Concepto Equino (diâmetro do embrião)	
9mm - 35mm, 99 - 344 dias	14mm - 75mm, 14 - 45 dias	



Diâmetro do olho -

- Diâmetro do Concepto Equino





Manual de instruções



Medições gestacionais disponíveis:			
Diâmetro da cabeça (largura do crânio no ponto mais largo)	Diâmetro do tronco (largura da caixa torácica na parte mais larga)		
19mm – 66mm, 48 - 121 dias	14mm – 101mm, 49 – 126 dias		



Traço livre 🧭

Toque e arraste para desenhar na tela, pode ser usado para fazer anotações simples ou para destacar áreas de interesse. Quaisquer medidas colocadas na tela permanecem visíveis.



Botão de retorno, volta ao menu de congelamento.



Gravação de vídeo
Gravação de vídeo

Play

4.2.2 Qualidade de carne





Manual de instruções

Para ativar a qualidade da carne, toque no ícone; para desativar e toque no ícone novamente. Quando no modo de qualidade da carne, o aplicativo irá encontrar automaticamente o limite de gordura / músculo e o reflexo da nervura e desenhar linhas horizontais em ambas as interfaces.

O controle de ganho torna-se um controle de sensibilidade. Com a sensibilidade no mínimo, o aplicativo procura a reflexão mais forte, com a sensibilidade máxima, ele usa uma mistura do valor médio e máximo, que pode compensar uma imagem ruim ou com ruído. A espessura da gordura é a distância entre a face da sonda e a linha de gordura e a espessura da carne é a distância entre a linha de gordura e a linha da nervura.

Se o aplicativo considerar que as medidas são boas, a linha de gordura será verde e a linha de costela ficará roxa, se não, as linhas ficarão vermelhas.



Boa mensuração



Má mensuração



Gravação das medidas da qualidade da carne

Além de feedback em tempo real, o aplicativo também pode gerar um registro das medições como um arquivo csv. Congele a imagem, se necessário, use os controles de loop cine para encontrar a imagem correta.

Note: Se o aplicativo considerar a medição ruim (linha é vermelha), você não poderá salvar o registro.



Qualidade de carne

Toque no ícone de qualidade da carne, aqui você pode inserir o ID e o peso do animal.



Toque no ícone do arquivo para salvar as informações, se este for o primeiro registro desta sessão, você será solicitado a digitar um nome de arquivo, todas as outras medidas serão armazenadas neste mesmo arquivo.

Manual de Instruções

Meat Qualit	y Sessie	on ID	
Session name			
Test session			
SAVE			Im
1234567			
KG 65			
Ð		ð	

Para terminar esta sessão, toque no botão de sessão final, a próxima medição que você salvar solicitará um novo nome de arquivo.

6.0 mm 28.7 mm	
← 1234567	Indicativo de que o registro foi salvo
KG 65	—— Finalizar sessão

Cada entrada no arquivo conterá o ID do animal, o peso, a espessura da gordura, a espessura da carne, a data e a hora e a referência da imagem para essa medida.

Os dados são salvos em um diretório chamado BCFMQ.



4.3 Configurações



4.3.1 Configurações do ultrassom 🕦



Nota: Tocar fora da área do menu retornará para a avaliação em tempo real.

16 | **BCF** Imaging **BCF** Technology Eth Count Medea

Manual de instruções



4.3.3 Configurações do Wi-Fi 🜍

Os canais podem ser alterados





5. Arquivos de uso

O aplicativo irá gerar arquivos de uso.

Eventos registrados:

- Imagens salvas hora e data, no. de série do scanner e localização (se permitido)
- Conectando ao scanner
- Congelar e descongelar
- Textos do aplicativo Visits ToDo
- Entrando e saindo do modo de espera

Arquivos podem ser enviados para o servidor de licenças da IMV www.licencing.bcftechnology.com

- Automaticamente ao iniciar o aplicativo quando conectado a Wi-Fi
- Manualmente clicando no botão de sincronização
- Prompts Se houver mais de 20 arquivos de uso para upload
- Nossa política de privacidade pode ser vista em nosso website ou no aplicativo

6. Reset de Fábrica

Um scanner pode ser redefinido para as configurações de firmware de fábrica no caso improvável de falha do scanner. Mantenha pressionado o botão Power e Down até que ambos os LEDs brilhe amarelo e solte. Isso levará alguns minutos e o scanner será desligado - removendo a licença do scanner.



7. Carregamento

A bateria pode ser carregada na estação de carregamento, alimentada por uma tomada padrão. Também pode ser conectado no estojo para carregamento no carro.



LED sequence		
Azul piscante	Carregando, nível da carga abaixo de 33%	
Primeiro LED azul fixo Segundo LED piscando azul	Carregando, nível da carga abaixo de 66%	
Primeiro e segundo LEDs em azul fixo e terceiro LED piscando azul	Carregando, nível da carga abaixo de 100%	
Todos LEDs em azul fixo Carga completa	Fully charged	
Todos LEDs piscando em amarelo	Temperatura muito alta (mais de 45º Celsius) para carregamento em segurança	
Todos LEDs piscando em azul	Temperaturé muito baixa (menos de 0° Celsius) para carregamento em segurança	

Uma bateria totalmente descarregada deve estar totalmente carregada dentro de 5,5 horas. Enquanto em bom estado, o tempo de funcionamento da bateria será de 5 horas (assumindo 50% de tempo ocioso entre as avaliações).

O scanner entrará no modo de baixa energia quando ocioso.

As células de íons de lítio usadas na bateria não sofrem do efeito de memória. Para otimizar a longevidade da bateria, evite deixar a bateria descarregar completamente e a recarregue a aproximadamente 20 graus Celsius.

A conexão elétrica é feita através dos conectores de ouro na bateria e no scanner. A saída do power pack está protegida, mas deve-se tomar cuidado para evitar curto-circuito nos pinos e nos conectores de ouro.

Cuidado:

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas, um aparelho nunca deve ser deixado sem vigilância quando conectado à rede elétrica ou a um isqueiro de 12 V.



8. Cuidados & manutenção

8.1 Easi-Scan:Go & bateria

Por favor, observe os seguintes pontos importantes:

- Unidade não selada contra jatos d'água. A água penetrará no seu scanner se for lavado ou enxaguado sob um fluxo rápido de torneira.
- A unidade NÃO é à prova de corrosão e não deve ser deixada molhada. Cuidado para soltar a bateria externa e garanta que os conectores também estejam secos.

O carregador de bateria e o estojo de transporte não são à prova d'água - evite molhá-los.

Sonda / Probe

Embora todas as tentativas tenham sido feitas para tornar a sonda o mais resistente possível, a matriz de cristal permanece vulnerável e deve ser protegida contra choques. A sonda possui uma bainha protetora cobrindo o comprimento do cabo sujeito a desgaste e flexão. Qualquer dano a esta bainha ou ao restante do cabo deve ser reparado antes de continuar o uso para evitar a entrada de umidade que danificará rapidamente a sonda. A sonda deve ser verificada regularmente quanto a esse dano.

Limpeza

O scanner, bateria e sonda podem ser limpos com um pano úmido antibacteriano, reduzindo a necessidade de secagem. Isso evita problemas relacionados à corrosão após a lavagem.

O scanner e a bateria também podem ser limpos com um pano, sabão e água morna. Uma lavagem leve ou mesmo uma breve submersão superficial são menos agressivos do que a lavagem.

Aviso: O scanner e a bateria não devem ser armazenados úmidos - isso resultará em corrosão severa. Seque bem o scanner antes de guardá-lo e carregá-lo. Tome cuidado para soltar a unidade de energia externa e garantir que as áreas de interconexão também estejam secas.

Géis

Use apenas géis recomendados pela IMV. Não guarde a sonda em gel.

Armazenagem

Limpe e seque a cabeça da sonda antes de armazená-la em local seco. Não armazene o transdutor em géis ou soluções de limpeza / desinfecção. Isso levará à deterioração prematura da sonda. Não exponha o transdutor a materiais que contenham os seguintes agentes:

- Acetona
- Metanol
- Óleo mineral
- lodo
- Freon
- Limpadores industriais
- Materiais contendo perfumes (loções, géis, etc.)

Cuidado:

Nunca esterilize o transdutor com técnicas de autoclave, ultravioleta, radiação gama, gás, vapor ou esterilização por calor. Risco de danos graves.

Manual de Instruções

9. Especificações

Tamanho

Peso

19x8.3x6.2cm 7.5 x 3.25 x 2.4 in 800g/1.76lbs

Mecânica Case de polipropileno com enchimento de vidro reforcado / TPE em molde

Bandas de freqüência de operação do scanner: B1=2412MHz-2462MHz and B2=5150MHz-5250MHz

Potência máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequências: 16.1dBm para B1 e 18dBm para B2.

Saída do usuário

Link sem fio do scanner para dispositivo de visualização compatível usando o IMV Sound-Link através da conexão WIFI padrão.

Armazenamento de imagem e vídeo

Armazenamento de imagens e cineloops limitados apenas pelo espaço disponível no dispositivo inteligente vinculado ao scanner.

Sonda / Probe

Retal linear reticular de banda larga Comprimento da matriz ativa 64 mm Faixa de freqüência de 4.5 a 8.5 MHz 3 profundidades de digitalização selecionáveis pelo usuário: 6cm, 8cm, 12cm Matriz de cristal de 128 elementos

Energia e carregamento

Bateria de ions de lítio removível proporciona 5 horas de autonomia*

Tempo de carga da bateria 5,5h. Utilize apenas baterias aprovadas / fornecidas pela IMV, fonte de alimentação para veículos de 12V, carregador de bateria e adaptador de energia CC.

CARREGADOR-ESG: Entrada: 12V, 2A/Saída: 4.2V, 2A. Tomada de força do veículo de IMV / cabo do plugue do cigarro (modelo: CABEÇA ACC-DC): 12VDC, 2A fundido. Usado apenas para carregar a partir de uma fonte de veículo.

Substitua apenas o fusível por um fusível de ação média de 2A classificado para 125V, capacidade de interrupção de 10kA (F2A M125V).

Adaptador de energia DC (XP Power, Modelo: VEP24US12): Entrada: 100-240VAC, 0.6A / Saída: 12VDC, 2.0A Bateria (Modelo: ESG-BATT): 3.6Vdc, 6700mAhr. O scanner entrará no modo de baixa energia quando ocioso.

Faixa de temperatura

Scanner: -10°C a 45°C *. Carga da bateria: 0°C a 35°C * Carregador de bateria tem proteção superior e inferior de temperatura e indicação de status de LED.

Cuidado:

Se o equipamento for usado de maneira não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada.

* Melhor carregado a 25°C, carregamento frequente a 35°C / 95°F pode reduzir a duração da bateria.

Garantia

A IMV garante o Easi-Scan: Contra defeitos nos materiais por um ano a partir da data da compra. IMV não garante contra o desgaste normal.

Compatibilidade com celulares / tablets

Android: Versão mínima: Kit Kat (Android V4.4) RAM mínima: 2Gb Processador mínimo: Quad-Core 1.8GHz Wifi recomendada: 802.11 a/ac (5GHz de banda)

Apple: Versão mínima: iOS 8 Versão mínima do iPhone: iPhone 5s Versão do iPad: iPad4

Para obter mais informações e manuais em vídeo sobre o Easi-Scan: Go, visite a seção "Suporte ao cliente" do website do IMV:

www.imv-imaging.com/international/servicesupport



10. Assistência técnica

Seu equipamento deve ser devolvido periodicamente a um centro de atendimento da IMV. Nossos qualificados engenheiros de serviço usarão equipamentos de teste especiais para verificar cuidadosamente o instrumento e informar sobre qualquer intervenção necessária.

Se o seu Easi-Scan necessitar de assistência, contacte um centro de assistência autorizado oficial ou o distribuidor no seu país.



Easi-Scan: Go não contém partes reparáveis pelo usuário. A manutenção deve ser feita pelos centros de serviço autorizados da IMV.



Manual de instruções

United Kingdom HQ

- IMV imaging Imaging House Phoenix Crescent Strathclyde Business Park Bellshill ML4 3NJ Scotland, UK
- 🖂 info@imv-imaging.com
- ☆ www.imv-imaging.co.uk

France

- IMV imaging France
 126, Boulevard de la République
 16000 Angoulême, France
- 🜭 +33 5 45 92 03 57
- 🔀 france@imv-imaging.com
- ☆ www.imv-imaging.fr

North America

- IMV imaging North America, 2900 43rd St NW, Suite 600 Rochester, MN 55901
- (507) 529-8200(800) 210-9665
- 🖂 contact@imv-imaging.com
- www.imv-imaging.com

South Africa

- IMV imaging South Africa (Pty) Ltd
 6 Crieff Road
 Parkview
 Johannesburg, 2193
 South Africa
- **♦** +27 82 6164685
- 🖂 service.rsa@imv-imaging.com
- www.imv-imaging.co.za

Ireland

- IMV imaging Ireland Unit 2, Block 3 City North Business Campus Gormanston, Co. Meath K32 ER81 Ireland
- & +353 (0) 42 932 0070
- 🔀 ireland@imv-imaging.com
- www.imv-imaging.ie

India

- IMV India Pvt. Ltd.
 Plot No. 750, Phase-V,
 Udyog Vihar, Gurugram 122016,
 Haryana, India
- 🜭 +91 124 4770707
- 🔀 india@imv-imaging.com
- ☆ www.imv-imaging.in

Brasil

- IMV do Brasil
 R. Vitoriano dos Anjos, 1081
 CEP 13041-317
 Campinas, São Paulo, BRAZIL
- ♦ +55 19 2511-0303
- 🖂 contato@imvbrasil.com.br
- 🞧 www.imv-imaging.com



Contate-nos agora

🚯 www.imv-imaging.com

- +55 19 2511-0303
- 🛛 contato@**imvbrasil**.com.br
- f facebook.com/IMVimaging
- 🕑 twitter/IMVimaging

© IMV imaging, V.1 Fevereiro de 2019 / Manual de instruções Easi-Scan: Go

