



Contact-O-Max

CARRINHO MOTORIZADO PARA MACHO REPRODUTOR

O Contact-O-Max é **um carrinho articulado para macho reprodutor com controle remoto**, desenvolvido para maximizar a fertilidade das matrizes por meio de um contato focinho a focinho consistente e preciso entre fêmea e macho.

Como um sistema robusto e confiável de detecção de cio, proporciona estímulo ideal durante o manejo reprodutivo, alcançando taxas de fertilidade de até 95%, além de reduzir significativamente os retornos ao cio e os ciclos tardios.

Seu projeto avançado permite que um único operador conduza todo o processo de detecção e estimulação com eficiência e segurança, eliminando o contato direto entre o manejador e o macho reprodutor e estabelecendo um novo padrão em segurança operacional.

O Contact-O-Max consolidou-se como uma referência em tecnologia para estimulação de matrizes. Além disso, é compatível com estruturas já existentes na granja, sem necessidade de adaptações estruturais, tornando-se a solução preferida de especialistas em reprodução em diferentes regiões do mundo.



Principais benefícios

► Alta manobrabilidade

O carrinho articulado para macho reprodutor foi desenvolvido para realizar curvas mesmo nos espaços mais estreitos, sem necessidade de modificações na estrutura da granja.

► Retorno rápido sobre o investimento

O aumento das taxas de prenhez em até 10% permite recuperar o investimento em menos de 6 meses.

► Aprovado e confiável

Milhares de clientes satisfeitos ao redor do mundo desde 1999.



Operação por uma única pessoa



Controle remoto prático



Contato focinho a focinho



Senior

Projetado para operar com eficiência na maioria dos corredores de granjas suínícolas. Compatível com corredores de 24" x 36" (61 cm x 92 cm).

Disponível exclusivamente no modelo de 23" (59 cm).

Ideal para operação em corredores com piso regular e superfície uniforme.

Desenvolvido para proporcionar movimentos precisos para frente e para trás.

Possui dupla articulação central, garantindo maior capacidade de manobra.

O sistema de direção com freio/deslizamento e o rolete inferior melhoram significativamente o desempenho em corredores largos.

Altura	61 1/2" (156 cm)
Largura	23" (59 cm)
Comprimento	65" (165 cm)
Peso	483 lbs (219 kg)



Junior

Projetado para operar com eficiência em qualquer corredor de granjas suínícolas. Compatível com corredores de 24" x 24" (61 cm x 61 cm).

Disponível nos modelos de 20" (51 cm) e 22" (56 cm).

Projetado para excelente desempenho em corredores irregulares e rampas com maior inclinação.

Otimizado para proporcionar deslocamento suave no sentido de avanço.

Possui articulação central única, combinada com um sistema de direção multiponto dianteiro/traseiro, garantindo máxima manobrabilidade em curvas e espaços reduzidos.

Altura	62 5/16" (158 cm)
Largura	20" ou 22" (51 ou 56 cm)
Comprimento	62" (158 cm)
Peso	518 lbs (235 kg)



1 877 776-6246

www.imv-technologies.com



2026/06/06/A_FR