



Hercules' Arm

电动死猪拖车

Hercules' Arm 是一款自行式死猪搬运设备, 专为狭窄、恶劣的猪舍环境设计, 作业效率高。单人即可操作, 可安全、轻松地将沉重的死母猪从限位栏中拖出, 避免人员受伤, 同时大幅缩短处理时间。可倾斜伸缩臂和 180° 旋转立柱协同配合, 机动性优异, 能够在狭窄角落和障碍物之间精准穿行。



核心优势

► 轻松操作

旋转立柱可轻松将母猪从限位栏中拖出, 几乎不费力气。

► 省时省力

Hercules' Arm 将原本需要 4 人的工作缩减为 1 人即可完成, 大幅节省人力, 让您将精力集中于其它核心环节。

► 经久耐用

精选优质材料, 精心制造, 可完美适应养殖场恶劣环境。



便捷脚踏板



精良控制系统



单人操作

非铰接式

MODEL 200S

适用于大多数猪舍过道, 可通过 35" × 24" (89 cm × 61 cm) 的转角。



技术规格

高度 (最低)	71" (180.3 cm)
高度 (最高)	98" (249 cm)
长度 (不含脚踏板)	42" (106.7 cm)
宽度	21" (53.3 cm)
重量	730 lbs (331 kg)
最大起吊重量	1 015 lbs (460 kg)
前进/后退速度	176 ft/min (53.6 m/min)
安全臂	2 个 (标配)
速度控制	转把式无级变速
驱动电机	24 V, 550 W (3/4 hp)
电机刹车	内置
电池	2 块可充电凝胶电池 (12V)
电池充电器	内置 (24 V)
绞盘	4 500 lb (2 000 kg)
绞盘缆绳	合成缆绳或 1/4" 镀锌钢丝绳 (可选不锈钢)
耐穿刺轮胎	凝胶填充
可倾斜伸缩臂	六档可调

铰接式

MODEL 200A-S

适用于任何猪舍过道, 可轻松通过 24" × 24" (61 cm × 61 cm) 的转角。



1-877-776-6246

www.imv-technologies.com



2026/06/07/A_EN